



## MA TAILLE D'ANDRO-SWITCH

INDICATIONS POUR UN CONFORT ET UNE EFFICACITE OPTIMAUX	Mesurez le diamètre de votre pénis en érection. Reportez-vous à la ligne en dessous de celle correspondant à votre mesure. Reportez-vous à la ligne en dessous de la colonne choisie, vous aurez votre taille à commander. Privilégiez un modèle de taille inférieure ou égale à votre dimension de pénis.				
	DIAMETRES EN ERECTION (cm)	2.1 – 2.9	2.8 – 3.8	3.4 – 4.3	4 – 4.8
CIRCONFERENCES EN ERECTION (cm)	6.6 – 9.1	8.8 -12	10.7-13.5	12.7- 15.1	14.8-17
TAILLES	XS	S	M	L	XL
DIAMETRES INTERIEURS DES ANNEAUX THERMIQUES (cm)	2.2	3	3.8	4.6	5.4

Basé sur l'étude scientifique suivante : [Article](#): "Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15,521 men." David Veale, Sarah Miles, Sally Bramley, Gordon Muir, and John Hodsoll. BJU International; Published Online: March 3, 2015 (DOI: 10.1111/bju.13010).

Tableau d'aide pour déterminer la taille du modèle ANDRO-SWITCH